




PUERTAS
DOORS

P-50


SECCIONES | ACRISTALAMIENTO





SECCIONES | SECTIONS


Nudo lateral
Lateral joint





SECCIONES | SECTIONS


Nudo central
Central joint





SECCIONES | SECTIONS




Nudo inferior
Inferior joint





SECCIONES | SECTIONS



Encuentro inferior
Inferior pavement pin





SECCIONES | SECTIONS

Encuentro inferior
Inferior pavement pin







SECCIONES | SECTIONS

Encuentro superior y posición del pasado

Pin set






SECCIONES | SECTIONS

Encuentro para cerradura multipunto


Meeting multipoint locking





SECCIONES | SECTIONS


Nudo inferior
Inferior joint





SECCIONES | SECTIONS

Nudo superior con fijo
Superior joint with fixed






SECCIONES | SECTIONS

Juego tapas hoja apertura interior

Caps set interior opening sash

Pegar las tapas a los perfiles
con adhesivo cianoacrilato

5003123






SECCIONES | SECTIONS

Juego tapas hoja apertura exterior


Caps set exterior opening sash

Pegar las tapas a los perfiles
con adhesivo cianoacrilato



ACRISTALAMIENTO | GLAZING

Medidas de hueco para vidrio
Measures of hollow for glasses





**HIERROS
JÁTIVA**

CENTRAL

Pol.Ind. "La Vila" Parcela 5.
46819 / Novetlé / Valencia (Spain)
administracion@hierrosjativa.com

Tel.: 96 227 08 00
Fax.: 96 227 41 63
HIERRO: 678 255 770
ALUMINIO: 678 252 153

.....

DELEGACIÓN ALICANTE

Pol.Ind. I-8, Calle Catral
033330 / Crevillente / Alicante (Spain)
crevillente@hierrosjativa.com

Tel.: 96 540 45 61
Fax.: 96 540 46 45

.....

DELEGACIÓN ZARAGOZA

Alfredo Abad

alfredoberdusan@gmail.com
Tel.: 647 576 092