



PRACTICABLE ROTURA PUENTE TÉRMICO
HINGED THERMAL BRIDGE BREAK










SM-54 RT

PERFILES | ACCESORIOS






HUECO PARA CRISTAL | SPACE FOR CRYSTAL



* CONSULTAR




HUECO PARA CRISTAL | SPACE FOR CRYSTAL



* CONSULTAR



HUECO PARA CRISTAL | SPACE FOR CRYSTAL



* CONSULTAR



HUECO PARA CRISTAL | SPACE FOR CRYSTAL

CÓDIGO	SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	HUECO
940300		Junquillo cabeza 29,5 mm.	21 mm.
940301		Junquillo cabeza 23,5 mm.	27 mm.
940302		Junquillo cabeza 17,5 mm.	33 mm.
940303		Junquillo cabeza 13,5 mm.	37 mm.
940304		Junquillo cabeza 9,5 mm.	41 mm.
*940305		Junquillo grapa cabeza 2,6 mm.	48 mm.
*940306		Junquillo cabeza 25,5 mm.	25 mm.
*940310		Junquillo curvo grapa cabeza 29,5 mm.	21 mm.
*940311		Junquillo curvo grapa cabeza 23,5 mm.	27 mm.
940312		Junquillo curvo grapa cabeza 17,5 mm.	33 mm.
940313		Junquillo curvo grapa cabeza 13,5 mm.	37 mm.

* CONSULTAR



HUECO PARA CRISTAL | SPACE FOR CRYSTAL

CÓDIGO	SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	HUECO
*940314		Junquillo curvo grapa cabeza 9,5 mm.	41 mm.
*940320		Junquillo curvo cabeza 29,5 mm.	21 mm.
*940321		Junquillo curvo cabeza 23,5 mm.	27 mm.
940322		Junquillo curvo cabeza 17,5 mm.	33 mm.
940323		Junquillo curvo cabeza 13,5 mm.	37 mm.
*940324		Junquillo curvo cabeza 9,5 mm.	41 mm.
*980301		Junquillo cabeza 38,3 mm.	12 mm.
*980302		Junquillo cabeza 35,5 mm.	15 mm.

* CONSULTAR



**HIERROS
JÁTIVA**

CENTRAL

Pol.Ind. "La Vila" Parcela 5.
46819 / Novetlé / Valencia (Spain)
administracion@hierrosjativa.com

Tel.: 96 227 08 00
Fax.: 96 227 41 63
HIERRO: 678 255 770
ALUMINIO: 678 252 153

.....

DELEGACIÓN ALICANTE

Pol.Ind. I-8, Calle Catral
033330 / Crevillente / Alicante (Spain)
crevillente@hierrosjativa.com

Tel.: 96 540 45 61
Fax.: 96 540 46 45

.....

DELEGACIÓN ZARAGOZA

Alfredo Abad

alfredoberdusan@gmail.com
Tel.: 647 576 092